

巴士客流云平台

用户手册

系统介绍

公交车客流平台，依托于车载主机数据上传，为用户提供车辆实时位置、实时客流、站点客流信息查询，用户统计报表可为用户提供机构客流统计、线路客流统计、站点客流统计、车辆客流统计、站点客流分布。

1、登录

登录地址：<http://8.218.103.238/>


登录账号/密码：联系技术支持人员开通账号。

登录页面：



2、首页数据


首页：默认今日/昨天显示本账号所有车辆数据汇总。



3、实时信息

实时信息：显示车辆实时位置、速度、当前人数。


站点客流：系统自动计算当天每个站点的上车、下车客流。



4、统计报表

机构客流统计: 用于自定义查询多个架构下, 客流数据/周转量/平均运距/总里程。


导出表格: 数据根据自定义查询数据导出



时间	客运量(人)	周转量(人公里)	平均运距(公里)	总里程数(公里)
2023-12-01	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-02	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-03	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-04	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-05	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-06	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-07	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-08	422	3708297.166	20.823	8787.434
2023-12-09	453	560258.15	2.73	1236.773
2023-12-10	445	407638.235	2.059	916.041
2023-12-11	490	219156.047	0.913	447.257
2023-12-12	468	299284.844	1.366	639.498
2023-12-13	454	203871.533	0.989	449.056
2023-12-14	443	456630.801	2.327	1030.769
2023-12-15	538	496097.547	1.714	922.114
2023-12-16	523	396393.442	1.449	757.922
2023-12-17	565	472326.126	1.48	835.975
2023-12-18	513	336294.939	1.278	655.546
2023-12-19	534	25849.503	0.091	48.407
2023-12-20	531	1830829.004	6.493	3447.889
2023-12-21	484	463269.397	1.978	957.168
2023-12-22	572	720834.403	2.203	1260.2
2023-12-23	48	5144.391	2.233	107.175
2023-12-24	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-25	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-26	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-27	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-28	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-29	0	0.0	0.0	0.0
2023-12-30	0	0.0	0.0	0.0

线路客流统计：用于自定义查询多条线路，客流数据/周转量/平均运距/总里程。


导出表格：数据根据自定义查询数据导出



时间	客运量(人)	周转量(人公里)	平均运距(公里)	总里程数(公里)
2023-12-12	468	299284.844	1.366	639.498
2023-12-13	454	203871.533	0.989	449.056
2023-12-14	443	456630.801	2.327	1030.769
2023-12-15	538	496097.547	1.714	922.114
2023-12-16	523	396393.442	1.449	757.922
2023-12-17	565	472326.126	1.48	835.975
2023-12-18	513	336294.939	1.278	655.546
2023-12-19	534	25849.503	0.091	48.407
2023-12-20	531	1830829.004	6.493	3447.889
2023-12-21	484	463269.397	1.978	957.168
2023-12-22	572	720834.403	2.203	1260.2
2023-12-23	272	244110.228	3.3	897.464

站点客流统计：用于自定义查询多个站点的总上、下车人数。


导出表格：数据根据自定义查询数据导出



时间	总上车	总下车
2023-12-20	512	489
2023-12-21	147	149
2023-12-22	473	444
2023-12-23	138	114


车辆客流统计：用于自定义查询多个车辆的客流数据/周转量/平均运距/总里程。

导出表格：数据根据自定义查询数据导出。



站点客流分布，用于自定义查询每个站点客流数据/周转量/平均运距/总里程。


导出表格：数据根据自定义查询数据导出。




站点	总上车	总下车
K11始发站	2145	1339
尚景新世界	444	523
御景新世界	717	916
香港路三好街	350	539
翠堤豪园	176	192
朗盈居	351	430
御豪会一期	319	210

4、基本信息


车辆管理：用户可新建车辆，填入信息，后保存。




编辑：用户可编辑车辆信息。




新增设备：用户根据车载主机 SN、型号：HX-M10，名称等信息填写后保存。



绑定设备：根据已有车载主机 SN 号绑定到车辆上。




车型管理：用户可根据自己车型，新增对应车型。




线路管路：


新增：用户可新增“线路”，填写必要信息后保存即可。




编辑：用户可修改基本的“线路信息”。




线路设置：用户通过“线路设置”，通过地图自定义标出线路上的站点。




线路车辆管理：用户通过车辆管理，可以绑定“该线路上行驶的车辆的牌号”。




设备管理：用户可查询账号下所有车载主机 SN，也可通过上传记录，查看坐标位置+客流信息。



员工管理：通过新增“账号”，所属架构，不同账号可以查看不同架构下数据。



角色管理：用户可通过角色管理，自定义模块权限，授权给不同的账号。



组织管理：用户可通过组织架构，新增多个级别，方便车载数据的管理。

首页

实时信息

统计报表

基本信息

系统设置

员工管理

角色管理

组织管理

运维设置

admin 中文 修改密码 退出

组织机构

请输入关键字

huaxinzhiyun

成都分公司

研发部门

市场部门

测试部门

研发部

财务部门

运维部门

销售部门

K11

K11

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

+

✕

🔍

组织机构信息

组织机构	huaxinzhiyun	负责人	-
负责人邮箱	xxx@qq.com	负责人电话	15888888888
状态	正常	创建人	admin
创建时间	2023-07-29 16:30:51	备注	-

用户列表

线路列表

车辆列表

账号	姓名
1 admin	admin
2 allen	allen
3 ccn	于波
4 keliu	k11
5 baobiao	报表查看

运维设置：管理员使用配置地图，普通用户不使用该部分内容。

私有云用户关于谷歌地图 key，申请指南，请参照《巴士客流私有云部署-谷歌地图获取 API-key》。

首页

实时信息

统计报表

基本信息

系统设置

运维设置

地图密钥管理

LOGO管理

admin 中文 修改密码 退出

地图选择 ☐ 谷歌地图 ☒ 高德地图

高德地图Key

高德地图安全密钥

确定